

MERKBLATT FÜR RAUCHWARNMELDER (RWM)

Sehr geehrte Mieter, Eigentümer und Nutzer,

die **Fa. EXTERN Messdienst Schmidt GmbH** hat im Auftrag Ihrer Hausverwaltung bzw. Ihres Eigentümers moderne RWM vom Typ **Ei electronics** in Ihren Räumen montiert. Diese entsprechen dem derzeitigen „Stand der Technik“. Die Geräte dienen Ihrem persönlichen Schutz - sie sprechen bei **Rauchentwicklung** an und warnen Sie zuverlässig mit einem durchdringenden Signalton (Nach Erhebungen in Deutschland geht die größere Gefahr von unbemerkt eingeatmeten Rauchgasen aus, besonders im Schlaf oder bei Ruhe). Wo und wie RWM installiert und in welchen Abständen sie kontrolliert werden müssen, regelt die DIN 14676 (Deutsche Industrienorm). Unsere Monteure und die mit diesem Thema Befassten wurden dazu speziell geschult.

Was muss ich als Wohnungsnutzer beachten?

Die installierten RWM führen in der Regel ein unauffälliges Eigenleben. Vorgesehen ist eine Funktionsdauer von mindestens 10 Jahren ohne Batteriewechsel, anderenfalls macht sich das Gerät selbständig durch Licht und Signaltöne bemerkbar.

Ihr Rauchmelder macht einen Selbsttest!

Am **16ten jeden Monats** gibt Ihr Rauchwarnmelder zwischen 15 und 17 Uhr einen kurzen Kontrollton von sich, der wie ein „Klack“ klingt. Wahrscheinlich werden Sie dieses leise Geräusch gar nicht wahrnehmen. Jedenfalls besteht kein Grund zur Sorge – im Gegenteil: das Eintönen signalisiert lediglich, dass Ihr Melder einen erfolgreichen **Selbsttest des Schalgebers** durchgeführt hat.

Damit ist sichergestellt, dass Sie im Ernstfall zuverlässig vor Brandgefahren gewarnt werden.



Für mehr Informationen zum monatlichen Sicherheitscheck sowie zur Bedienung Ihres Rauchwarnmelders scannen Sie bitte diesen QR-Code:



Bitte:

- Gerät **nicht** besprühen, bekleben, anstreichen, Feuer direkt unter dem Gerät vermeiden (Kerzen)
- Ventilatoren nicht direkt auf die Geräte richten, hohe Staubentwicklung vermeiden
- Lampen mit hoher Wärmeentwicklung – 0,5 m Abstand halten

Fehlermodus

Der Rauchwarnmelder überprüft sich selbst über seine gesamte Lebensdauer hinweg. Im unwahrscheinlichen Fall einer Fehlfunktion signalisiert das Gerät den Bewohnern den Fehler automatisch wie in Tabelle beschrieben.

Fehler	Grüne LED	Gelbe LED	Rote LED	Signalton
Batterie fast leer	AUS	1 x Blinken alle 48 Sek.	AUS	1 Warnton alle 48 Sek.
Sensorfehler	AUS	2 x Blinken alle 48 Sek.	AUS	2 Warntöne alle 48 Sek.
Schallgeberfehler	AUS	2 x Blinken alle 48 Sek.	AUS	AUS

Die Stummschaltung *

(Drücken des Gerätekopfes von unten, ist gleichzeitig Schalter)

Der RWM lässt sich in jeder vom Normalzustand abweichenden Situation ruhigstellen – durch das „Stummschalten“. Dazu ist von unten einfach kurz gegen den Rauchwarnmelder zu drücken. Bei **Alarm (Rauch)** lässt sich das Gerät für 10 Minuten stummschalten (Rauch muss danach abgezogen sein, sonst erneute Alarmierung). Im **Störungsfall** (Batterie low, Störung des Messsystems) kann das Gerät durch „stummschalten“ **8 Stunden** deaktiviert werden (Zwischenzeitlich Hausmeister, Hausverwaltung oder EXTERN informieren)

Wir wünschen Ihnen sicheres und störungsfreies Wohnen!

Ihr EXTERN TEAM

Bei Störungen rufen Sie bitte unsere Hotline **036424 780 135** unter Angabe der Lage Ihrer Wohnung an!